



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BLOQUEIO PARA VÁLVULA UNIVERSAL COM CABO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DISPOSITIVO DE DE BLOQUEIO IDEAL PARA VÁLVULAS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS.



- MATERIAL:
NYLON E AÇO.
- MEDIDAS: 260mm X 230mm X 70mm.
- SUPORTA CADEADOS DE ATÉ
8mm DE DIÂMETRO DA HASTE.
- PODE SER UTILIZADO COM
OU SEM CABO.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- O DISPOSITIVO É IDEAL PARA O BLOQUEIO DE VÁLVULAS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, COMO VÁLVULAS ESFÉRICAS, GLOBO E GUILHOTINA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM CADEADOS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO.



BLOQUEIO DE VÁLVULA ESFÉRICA:

- **PRESSIONE O VOLANTE DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA ABRIR O GRAMPO.**
- **DESLIZE O DISPOSITIVO EM DIREÇÃO A MANOPLA DA VÁLVULA.**
- **GIRE O BRAÇO DO DISPOSITIVO CONTRA A TUBULAÇÃO.**
- **GIRE O VOLANTE DO DISPOSITIVO NO SENTIDO HORÁRIO, AJUSTANDO O DISPOSITIVO NA VÁLVULA.**
- **CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE.**
- **INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM UMA ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO.**

BLOQUEIO EM VÁLVULA BORBOLETA:

- **PRESSIONE O VOLANTE DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA ABRIR O GRAMPO.**
- **POSICIONE O GRAMPO DO DISPOSITIVO NA VÁLVULA, ENTRE A TRAVA E A MANOPLA.**
- **GIRE O VOLANTE DO DISPOSITIVO NO SENTIDO HORÁRIO, AJUSTANDO O DISPOSITIVO NA VÁLVULA.**
- **CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE.**
- **INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM UMA ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO.**

BLOQUEIO EM VÁLVULA GLOBO:

- PASSE O CABO EM TORNO DA VÁLVULA E PELO DISPOSITIVO.
- PRESSIONE O VOLANTE DO DISPOSITIVO PARA ABRIR O GRAMPO.
- ENCAIXE O GRAMPO DO DISPOSITIVO NA MANOPLA DA VÁLVULA.
- PUXE O CABO PARA REMOVER A FOLGA E GIRE O VOLANTE DO DISPOSITIVO NO SENTIDO HORÁRIO, AJUSTANDO O DISPOSITIVO NA VÁLVULA.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
- INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO

PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.**
- **NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.**
- **NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.**
- **NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADOS.**
- **OSHA 1910.147.**

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



contato@conecktt.com.br



Av Pereira Ignacio, 378 - SALA 1-02
Residencial Primo - 18557-430 - Boituva / SP

