



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

BLOQUEIO FIXO PARA VÁLVULAS

# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO FIXO PARA VÁLVULAS DE DIVERSOS TAMANHOS.



- MATERIAL: ABS.
- DIMENSÃO (AxLxP): 72mm x 30mm x 20mm.
- PESO 0,068kg.
- PARA VÁLVULAS DE 1" A 2 1/2".
- PARA VÁLVULAS DO TIPO GAVETA OU REGISTRO.
- SUPORTA CADEADOS DE ATÉ 8mm DE DIÂMETRO DA HASTE.

# APLICAÇÃO DO PRODUTO

➤ O DISPOSITIVO É IDEAL PARA O BLOQUEIO DE VÁLVULAS DO TIPO GAVETA OU REGISTRO DE 1" A 2 1/2" EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM CADEADOS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO.



# PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- ABRA O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E COLOQUE-O EM TORNO DA VÁLVULA.
- FECHÉ O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM UMA ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO SE AJUSTA CORRETAMENTE.



## PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

## ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

# NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDENO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDENOS TRABALHOS EM ESPAÇO
- **OSHA** 1910.147.

# INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



[contato@coneckt.com.br](mailto:contato@coneckt.com.br)



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02  
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

